

Stoppuhr - Modus:

- Um in den Stoppuhr-Modus zu gelangen, drücken Sie den Knopf "A".
- Falls am Display nicht "0" erscheint, drücken Sie den Knopf "B" um die laufende Zeitmessung zu stoppen.
- Um die Stoppuhr auf "0" rückzustellen, drücken Sie den Knopf "C".
- Zum Starten einer Messung drücken Sie den Knopf "B". Bei nochmaligem Drücken von "B" wird die Messung gestoppt.



Zeitanzeige - Modus:

- Um in den Zeitanzeige-Modus zu gelangen, drücken Sie den Knopf "A".
- Drücken Sie "B" zur Anzeige von Datum und Wochentag.
- Drücken Sie "C" zur Anzeige der eingestellten Alarmzeit.
- Bei gleichzeitigem drücken von "B" und "C" ist das akustische Alarmsignal aktiviert.

Zeit - Einstellung:

- Im Zeitanzeige-Modus drücken Sie drei Mal "A" um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Dieser Modus wird durch die blinkenden Sekunden und Wochentage angezeigt.
 - Drücken Sie "B" zur Einstellung der Sekunden.
 - Drücken Sie "C" zur Auswahl von: Minute, Stunde, Datum, Monat und Wochentag. "A/P" bedeutet 12-Stunden Anzeige, "H" bedeutet 24-Stunden Anzeige.
 - Die Einstellung der richtigen Parameter erreichen Sie durch Drücken des Knopfes "B".
- Nachdem Sie die Einstellung fertig haben, drücken Sie "A" um in den Display-Modus zurückzugelangen.

Einstellung der Alarmzeit:

- Im Zeitanzeigemodus drücken Sie zwei Mal "A". Die Digits von Stunde und Wochentag sollten nun gleichzeitig blinken.
- Drücken Sie "C" zur Auswahl von Stunde und Minute.
- Zur Einstellung der Alarmzeit drücken Sie "B".
- Nach fertig gestellter Einstellung der Alarmzeit drücken Sie "A", um in den Zeitanzeige-Modus zurückzugelangen.

Einstellung des Stunden - Beeps:

- Im Zeitanzeige-Modus drücken und halten Sie den Knopf "C" zuerst, dann drücken Sie "A".
- Bei Anzeige der Wochentage ist der Stunden-Beep aktiviert, andernfalls nicht.

Batteriewechsel:

- Öffnen Sie den Batteriedeckel „D“ auf der Rückseite der Stoppuhr indem Sie mit einem Schraubendreher oder einer Münze gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Klopfen Sie die Stoppuhr - mit der Rückseite nach unten - in die andere geöffnete Hand, sodass die Batterie herausfällt.
- Ersetzen Sie die Batterie durch eine Neue gleicher Type/Bauart:
DG130-1C Batterie 1,5V, V13GA, LR44
Achten Sie auf die Polarität!
- Nach Einsetzen der neuen Batterie etwas mit dem Finger nachdrücken und Batteriedeckel in der richtigen Position wieder aufsetzen (Deckel im Uhrzeigersinn drehen).



Achtung:

Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Chemikalien oder Chemikalien-Dämpfen. Setzen Sie die Stoppuhr keinen hohen Temperaturen aus. Ebenso sollte die Uhr nicht für längere Zeit direkter, starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.